



VICOTE®

VICTREX® PEEK™ COATING TECHNOLOGY

VICOTE® BESCHICHTUNGEN 800 SERIE

10 Schritte Kurzanleitung für optimale Ergebnisse

1 Das Substrat gründlich reinigen und entfetten.

2 Das Substrat sandstrahlen, um ein Profil von 20-25% der gesamten Trockenschichtdicke zu erzeugen. Eine anschließende Reinigung mit einem Lösungsmittel wird empfohlen.

3 VICOTE Dispersion vor Gebrauch gut durchmischen (keinen Mixer mit hohen Scherkräften verwenden).

4 Dispersion auftragen, bis eine glatte, feuchte Oberfläche entsteht. Bei HVLP-Pistolen sollte die Größe der Spitze zwischen 0,7 mm und 1,8 mm liegen.

5 Das beschichtete Teil bei Raumtemperatur 5 Minuten ruhen lassen

6 Das Teil für 5 Minuten in einen auf 120°C vorgeheizten Ofen legen.

7 Temperatur auf 400°C erhöhen oder das Teil in einen auf 400°C vorgeheizten Ofen legen.

8 Ist die PMT (Peak Metal Temperature) erreicht, das Teil weitere 5-10 Minuten im Ofen belassen, so dass die Beschichtung schmelzen kann.

Anmerkung: Für die Typen F813Blk und F814 sollte die Ofentemperatur 420°C betragen.

9 Das Teil aus dem Ofen nehmen und bei Raumtemperatur abkühlen lassen.

10 Soll eine weitere Schicht aufgetragen werden, das Teil auf Raumtemperatur abkühlen lassen und die Schritte 4-10 wiederholen.

Weitere technische Hilfe erhalten Sie bei Ihrem Victrex-Büro oder Technikzentrum vor Ort.



Feste und langlebige Beschichtungen mit hoher
Temperaturbeständigkeit

Victrex plc ist der weltweit führende Hersteller von Polyaryletherketonen, die als Hochleistungspolymere unter den Markennamen VICTREX® PEEK™, VICTREX® PEEK-HT™, VICOTE® und APTIV™ vertrieben werden. Mit Produktionsstätten in Großbritannien sowie Vertriebs- und Distributionszentren in mehr als 30 Ländern weltweit arbeiten unsere global tätigen Abteilungen für Marktentwicklung, Vertrieb und technischen Support Hand in Hand mit unseren weltweiten Kunden und leisten praktische Hilfestellung bei der Verarbeitung, Konstruktion und Entwicklung von neuen innovativen Anwendungen.



World Headquarters

Victrex plc
Hillhouse International
Thornton Cleveleys
Lancashire FY5 4QD
United Kingdom
Tel: + (44) 1253 897700
Fax: + (44) 1253 897701
Email: victrexplc@victrex.com

Americas

Victrex USA Inc
300 Conshohocken State Road
Suite 120
West Conshohocken, PA 19428
USA
Tel: + (1) 800-VICTREX
Tel: + (1) 484-342-6001
Fax: + (1) 484-342-6002
Email: americas@victrex.com

Europe

Victrex Europa GmbH
Langgasse 16
65719 Hofheim/Ts.
Germany
Tel: + (49) 6192 96490
Fax: + (49) 6192 964948
Email: eurossales@victrex.com

Asia Pacific

Victrex Japan Inc
Hanai Building 6F
1-2-9 Shiba-Kouen
Minato-ku
Tokyo 105-0011
Japan
Tel: + (81) 35777 8737
Fax: + (81) 35777 8738
Email: japansales@victrex.com

Asia Pacific

Victrex High Performance
Materials (Shanghai) Co Ltd
Part B Building G
1688 Zhuanxing Road
Xinzhuan Industry Park
Shanghai 201108
China
Tel: + (86) 21-6113 6900
Fax: + (86) 21-6113 6901
Email: sccsales@victrex.com

Victrex plc ist der Auffassung, dass die Informationen in dieser Broschüre eine exakte Beschreibung der typischen Eigenschaften und/oder der Einsatzbereiche des Produkts/der Produkte darstellen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, das Produkt in jeder speziellen Anwendung eingehend zu testen und die Leistungsfähigkeit, Effizienz und Sicherheit des Produkts für jedes Endprodukt, Gerät oder jeden anderen Einsatzbereich zu untersuchen. Anwendungsempfehlungen sind nicht als Aufforderung zur Verletzung einzelner Patente zu betrachten. Die Informationen in dieser Broschüre basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und werden nach bestem Gewissen weitergegeben. Die Nennung eines Produkts in dieser Dokumentation stellt keine Garantie für dessen Verfügbarkeit dar. Victrex plc behält sich das Recht vor, im Rahmen der kontinuierlichen Produktentwicklung Produkte zu modifizieren und Spezifikationen und/oder Verpackungen zu ändern. Victrex® ist eine eingetragene Marke der Victrex Manufacturing Limited. PEEK™, PEEK-HT™, T-Series™, MAX-Series™ und APTIV™ sind Marken von Victrex plc. Urheberrechtlich geschützt durch Victrex plc. VICOTE® ist eine eingetragene Marke von Victrex plc.

Victrex plc übernimmt keine Garantie dafür, dass die Produkte für einen bestimmten Zweck geeignet sind oder keine geistigen Eigentumsrechte verletzen, unter anderem die Verletzung von Patentrechten, die ausdrücklich ausgeschlossen werden, unabhängig davon, ob sie explizit oder implizit in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht bestehen. Weiterhin übernimmt Victrex plc keine Garantie gegenüber Ihren Kunden oder Vertretern und hat keine bevollmächtigten Personen ernannt, die berechtigt sind, über die vorstehenden Ausführungen hinaus Zusicherungen oder Garantien abzugeben. Victrex plc haftet unter keinen Umständen für allgemeine, indirekte, besondere oder Folgeschäden oder für Schäden zuzüglich Zivilstrafe, Nebenschäden oder vergleichbare Schäden, hierin unter anderem eingeschlossen Schadenersatz für Geschäftsschädigung, entgangene Gewinne oder Einsparungen, auch wenn Victrex unabhängig von der Art der Maßnahme von der Möglichkeit derartiger Schäden in Kenntnis gesetzt wurde.

